




Verkorte Gebruikershandleiding voor uw Risco Prosys Paneel.

Meerdere partities inschakelen:

1) Controleer de ✓Ready (Gereed)-LED op uw keypad. Als deze brandt of knippert, is het systeem GEREED om te worden ingeschakeld.

Als de ✓Ready (Gereed)-LED NIET brandt of knippert, is het systeem NIET gereed om te worden ingeschakeld. In dat geval dient u de zone(s) die nog open staan (niet gereed zijn) te controleren of te overbruggen

2) Om ALLE partities in te schakelen: druk eenmalig op  / [0] / en Bevestig met  om alle partities in te schakelen.



Wanneer het “Snelschakelen” is ingesteld dient u 1x op  te toetsen waarna het systeem de inschakelprocedure zal starten.

Uitschakelen:

1) Voer uw gebruikercode in en druk op 

Om alle partities tegelijk uit te schakelen, selecteert u [0] (wordt weergegeven in uw LCD Scherm)





2) Druk op /  om te bevestigen.
Een bevestigingsmelding wordt enkele seconden weergegeven.

Om ALLE Partities uit te schakelen: toets uw code (Bijv.) 1-2-3-4 /  / [0] en Bevestig met 

* Indien mogelijk kunt u tevens uitschakelen met een Proximity Tag,

deze tag houdt u kort voor het  symbool waarna het systeem zichzelf uitschakelt.

Code's / Tags wijzigen;

- Druk op:  of  en geef uw code met juiste bevoegdheid tot wijzigen van instellingen in het paneel in.
- In het gebruikersmenu selecteert u (5) Pincodes, voer uw code nogmaals in, (5) Proximity Pas, (Her)inlezen, selecteer de gewenste gebruiker die een Proximity tag mag gebruiken door op "OK" te toetsen en biedt de Tag aan bij de Lezer op het bediendeel.
- Druk op:  of  totdat de datum en tijd wederom in het display staat weergegeven.